



# PRESENTACION PILOTES "CPI17"





# PILOTES CPI 7 EJECUCION



## 1. Posicionado de equipo CPI7 en el punto a perforar y comienzo de la perforación







# PILOTES CPI 7 EJECUCION



2. Una vez finalizada la perforación, se introduce la armadura del pilote (en el ejemplo son 2 tramos de 12 metros).





# PILOTES CPI 7 EJECUCION







# PILOTES CPI 7 EJECUCION





# PILOTES CPI 7 EJECUCION



3. Introducción de la tubería tremie, de igual longitud que la profundidad del pilote, previo al hormigonado.







# PILOTES CPI 7 EJECUCION



4. Hormigonado; se extraen tramos de tubería tremie a medida que se hormigona. Siempre la tubería debe estar de 3 a 5 metros en el interior del hormigón. Vertido por gravedad y con ligero vaivén de la tubería tremie.





# PILOTES CPI 7 EJECUCION



## 5. Extracción total de la tubería tremie, posterior al hormigonado







# PILOTES CPI 7 EJECUCION



## 6. Pilote terminado

