

PRESENTACION PILOTES "CPI4"













www.expoasl.com









1. POSICIONADO DEL EQUIPO CPI4 EN EL PUNTO DE PERFORACION














2. INTRODUCCION DE LAS CAMISAS RECUPERABLES EN LOS PRIMEROS METROS













3. HINCADO DE TUBERIA POR ROTACION Y EMPUJE













4. EXTRACCION DE TIERRAS POR DENTRO DE LAS CAMISAS













5. EMPALME DE NUEVAS CAMISAS; UNIONES MEDIANTE PLETINAS O TORNILLOS; SE REPITE EL PROCESO HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD DEL PILOTE.











6. INTRODUCCION DE LA ARMADURA EN EL PILOTE Y POSTERIORMENTE INTRODUCCION DE LA TUBERIA TREMIE PARA HORMIGONAR.















7. HORMIGONADO CON TUBERIA TREMIE.














EXTRACCION DE CAMISAS POSTERIOR AL 7. PRIMER TRAMO DE CAMISA

HORMIGONADO.













8. EXTRACCION ULTIMO TRAMO DE CAMISA, DE LONGITUD ENTRE 7 a 3 mts.



